



So einfach geht sicher

Das neue SmartDetect ISOMETER® iso415R

- Einfach parametrieren
- Mehr Platz im Schaltschrank
- Sichere Kommunikation
- Vielseitig einsetzbar
- App-Konfiguration





Das neue ISOMETER® iso415R ist die sichere Basislösung für die Isolationsüberwachung von Steuerstromkreisen und mehr in IT-Systemen. Es verbindet die Vorteile einfacher Bedienung, vielfältiger Schnittstellen und flexibler Einsatzmöglichkeiten in kompakter Bauform.



Einfach parametrieren

Das iso415R kann über zwei Drehpotis oder die Bender Connect App einfach und schnell parametriert werden.



Mehr Platz im Schaltschrank

Mit nur 18 mm – 1 TE – Breite braucht das iso415R nur wenig Platz und erhöht dadurch die Flexibilität im Schaltschrank.



Sichere Kommunikation

Dank drahtgebundener Modbus RTU Schnittstelle sichert das iso415R den zuverlässigen Datentransfer.



Vielfältig einsetzbar

Das iso415R ist vielseitig einsetzbar bei AC- und DC-Stromkreisen in IT-Systemen bis 400 Volt.



Einfache App-Konfiguration

Die Bender Connect App ermöglicht über Near Field Communication die einfache Konfiguration am Smartphone.

